# DM13 - Mobilní doplněk

typové označení: **DM13**
NSN: **6130160041879**
PN (RN): **7005.100.01**
KČN: **0064241003972**

Pro mobilní soupravu RF1305 o výstupním výkonu 5 W. Doplněk se vkládá mezi radiostanici RF13 a zdrojovou skříň. K palubní síti se připojuje kabelem napájecím (1050.101.01). Doplněk lze používat jako samostatný napáječ radiostanice z palubní sítě vozidla a jako nabíječ zdrojové skříně. Po nabití zdrojové skříně je zajištěno automatické přepnutí na konzervační dobíjení. Po odpojení palubní sítě lze soupravu použít jako přenosnou, napájenou ze zdrojové skříně RF13.1. Doplněk má reproduktor pro hlasitý odposlech přijímaných zpráv.

## Technické parametry

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí** | |
| **• z palubní sítě vozidla 12 V, 27 V** | |
| **• ze zdrojové skříně RF13.1 (7000.100.01)** | |
| **Mezní napájecí napětí** | 10 V až 33 V stejnosměrných |
| **Výstupní napětí** | 11,9 V až 15 V/2 A pro napájení radiostanice |
| **Výstupní výkon nf zesilovače** | 1 W/6 Ω |
| **Nabíjecí proud** | konst. proud 0,4 A, pro nabíjení zdrojových skříní RF13.1, automatický přechod na konzervační nabíjení při vnitřní teplotě zdrojové skříně 43 °C |
| **Konzervační proud** | 30 mA |
| **Rozsah prac. teplot** | -30 °C až +60 °C |
| **Rozměry [š x v x h]** | 197 mm x 96 mm x 81 mm |
| **Hmotnost** | 1,5 kg |

**MESIT asd, s.r.o.**
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

# Průvodní dokumentace

| | |
|---|---|
| **Návod k obsluze DM13** | 7005.010.01 |
| **Záznamník** | 6000002011 |
| **Technický list** | 6000002021 |

# Standardní soupravy

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|---|---|---|
| DM13 | 7005.000.11 | Souprava doplňku mobilního |

# Nabíjitelné zdrojové skříně

| Typové označení | PN (RN) | Název |
|---|---|---|
| RF13.1 | 7000.000.01 | Zdrojová skříň (kompletace) |

**MESIT asd, s.r.o.**
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz