RF20 - Souprava ruční EPM radiostanice

typové označení: **RF20**
PN (RN): **2300.000.12**

Soupravu tvoří radiostanice RF20 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Ruční vícepásmová EPM radiostanice RF20 se zvýšenou odolností proti radioelektronickému boji je určena pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Provoz stanice je ve všech pásmech a provozních módech plně kompatibilní s mobilní stanicí RF2050. Na pevných kmitočtech, podle typu zvoleného pásma, umožňuje stanice vést komunikaci s radiostanicemi rádiového systému R150 pracujícími v KV pásmu s kmitočtovou modulací, VKV stanicemi systému RF13 a leteckými stanicemi v prvním leteckém pásmu. Provoz se skokovou změnou kmitočtu (pásmo 30,000 MHz až 87,975 MHz) je kompatibilní s provozy radiostanic systému R150M (SECOM-P), RF1302E, RF13250, RF2050 a RF2350 na simplexním kanále.

Podrobné informace o ruční EPM radiostanici RF20, všech dalších komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF20	2300.010.02
Krátký návod k obsluze RF20	2300.011.02
Záznamník	6000002011
Technický list	6000002021

Složení soupravy

Typové označení	PN (RN)	Název
RF20	2300.100.10	Ruční EPM radiostanice
LP1302	7029.100.02	Zdrojová skříň
AS1301	2038.100.01	Anténa pásková 0,5 m

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz

AL1301	2037.100.01	Anténa pásková 1,1 m
	6000010032	Brašna lehká
	6000010033	Brašna soupravy
	7020.116.01	Brašna zdroje

MESIT asd, s.r.o.
Sokolovská 573, Mařatice
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika

asd@mesit.cz
T +420 572 522 200
F
www.mesitasd.cz