

GTR55 - Time and frequency transfer GNSS receiver

Type designation: **GTR55**

PN (RN): **2065.100.30**

The GTR55 is a multisystem/multifrequency GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver intended for time and frequency transfer. The receiver supports both code and carrier phase measurements. Thanks to large receiver bandwidth and advanced signal processing, even the code measurements provide sub-nanosecond accuracy. The built-in calibrator measures continuously the internal delays of all supported signals ensuring high long-term stability. The receiver can be directly connected to a local net or internet which allows remote control and output data download and upload.

Popis

Činnost přijímače

Přijímač pracuje zcela automaticky. Po počáteční konfiguraci nepřetržitě měří a ukládá změřená data. Na základě změřených dat je pak možné generovat výstupní soubory v několika standardních i proprietárních formátech. Zpracování dat lze spouštět manuálně nebo plánovačem, který zajišťuje pravidelné zpracování výsledků měření (denně, týdně, ...). Výstupní datové soubory mohou být staženy z přijímače, automaticky odeslány na určený server, nebo automaticky uloženy na externí disk. Po dokončení zpracování dat odešle přijímač krátkou zprávu na určenou e-mailovou adresu. Změřená data mohou být vztažena buď ke vstupní nebo k výstupní časové značce 1PPS.

Dálkové ovládání

Přijímač lze řídit z jakéhokoli počítače prostřednictvím sítě. Uživatelské rozhraní má podobu webové stránky, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči. Umožňuje ovládání přijímače, sledování jeho činnosti a stahování změřených dat. Přístup k přijímači vyžaduje autorizaci.

Diagnostický systém

Přijímač je vybaven diagnostickým systémem, který indikuje několik desítek provozních událostí a stavů. Diagnostické zprávy lze zapisovat do logu, zobrazovat v uživatelském rozhraní a odesílat na určenou e-mailovou adresu.

Monitoring s grafickým zobrazením

Historie řady provozních parametrů (časová difference, teplota, elevace a azimut družic, ...) se zobrazuje v grafech, které jsou součástí uživatelského rozhraní.

Technické parametry

VSTUP ČASOVÉ REFERENCE

Vstupní signál	1PPS (náběžná hrana)
Typ konektoru	BNC-f
Vstupní impedance	50 Ω
Spouštěcí úroveň	0 V-2,5 V nastavitelná
Maximální napětí	5,5 V/50 Ω
Minimální napětí	-0,1 V/50 Ω

Časová značka 1PPS musí být koherentní se signálem frekvenční reference na vstupu 10 MHz a musí být v rozsahu UTC $\pm$ 2 ms.

VÝSTUP ČASOVÉ REFERENCE

Výstupní signál	1PPS (náběžná hrana)
Typ konektoru	BNC-f
Nízká úroveň	0 V-0,05 V/50 Ω
Vysoká úroveň	1,8 V-2,5 V/50 Ω

VSTUP FREKVENČNÍ REFERENCE

Vstupní signál	10 MHz
Typ konektoru	TNC-f
Vstupní impedance	50 Ω
Maximální úroveň	3 Vpp/50 Ω
Minimální úroveň	0,5 Vpp/50 Ω

PŘESNOST

Kódové měření < 0,3 ns RMS
(CGGTTS,
porovnání na
malou vzdálenost)

Měření fáze nosné < 15 ps RMS
(porovnání na
malou vzdálenost)

Ionosférické zpoždění < 2 ns RMS
(CGGTTS)

FORMÁTY VÝSTUPNÍCH DAT

CGGTTS all tracks/all
satellites, verze
2E, data L3P
včetně MSIO

RINEX observation/
navigation, verze
2.11, 3.01, 3.05 a
4.00

ESA proprietární formát
podobný CGGTTS/
L3P s 5minutovým
záznamem

BETA proprietární formát
podobný CGGTTS s
5minutovým
záznamem

RAW proprietární
formát, všechny
signály, kódová
i fázová měření

1PPS_DIF proprietární
formát, difference
REF_IN - REF_OUT

EL_MASK analýza CNR a
překážek

STAT statistika
změřených dat

**Změřená data mohou být vztažena ke
vstupní 1PPS a/nebo k výstupní 1PPS.**

PŘIJÍMAČ GNSS

Podporované signály

GPS: L1 C/A, L1P, L2C, L2P, L5, L1C

**GLONASS: L1OF, L1SF, L2OF, L2SF,
L3OC**

GALILEO: E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6

**BeiDou: B1i, B2i, B3i, B1C, B2a, B2b,
B2 ABOC**

SBAS: L1, L5

NAVIC: L5, S (volitelné)

QZSS: L1 C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6

Typ měření

kódová i fázová
měření vztažená k
vstupní nebo
výstupní 1PPS

Typ konektoru

TNC-f

Počet družic

všechny viditelné

Počet HW kanálů

874

**Vestavěný kalibrátor nepřetržitě měří
interní zpoždění všech signálů včetně
mezikanálových rozdílů zpoždění
signálů GLONASS, čímž je zajištěna
nízká teplotní závislost a velmi dobrá
dlouhodobá stabilita.**

Rozměry

standardní skříň
19"/2U

Napájecí napětí

100 V-240 V AC/50
Hz-60 Hz

Rozsah pracovních teplot

0 °C až +50 °C

ANTÉNA

Napájení antény

5 V/max. 120 mA
(plus na vnitřním
kontaktnímu)

Doporučená anténa

Novatel GNSS-850
(všechny signály
kromě NAVIC-S)

Javad GrAnt-G5T-
Lb-i (všechny
signály včetně
NAVIC-S)

Volitelné napájení zesilovače

12 V/max. 90 mA

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze GTR55

2065.010.32

Set

Type designation	PN (RN)	Name
GTR55	2065.000.30	Time and frequency transfer GNSS receiver set